



RESUMO: REVELAÇÃO



determinar tempo de revelação pela temp. do revelador

REVELADOR

15" de agitação inicial batidinhas para tirar bolhas de ar
repouso 25" - agitar 5"

INTERRUPTOR

1' 30" em agitação constante

FIXADOR

Tri-X 400: 10'
T-Max 400: 15'
Ilford HP5+ 400: 15'

10" de agitação inicial batidinhas para tirar bolhas de ar
repouso 50" - agitar 10"

LAVAGEM

30' em água corrente

PHOTO FLO

1' sem agitação

SECAGEM

lavar bem o tanque de revelação e as espirais usadas

15' a 25' à 40°C

Obs.: Dados referentes o Processo Padrão do CeUNSP.